

Montageanleitung

Artikel-Nr.: SMIV338.3

simpleMount Montage-Set für:
IVECO Stralis S-Way ab Bj. '19 ...
T-Way ab Bj. '21 ... | X-Way ab Bj. '20 ...

Fahrerkabine AD und AT

Lieferumfang:

1 Stück fahrzeugbezogene Halterung

1 Stück Universal-Halter BIG1.5.150 mit AMPS Lochbild (30x38mm)

Abb. 01

- Gummimatte aus dem Ablagefach entnehmen
(nur eingelegt)
- die drei werkseitigen Schrauben entfernen
(werden nicht für die Montage benötigt)



Abb.02

- simpleMount der Kontur nach einlegen und mit den im Lieferumfang befindlichen drei Schrauben befestigen
(2 Stück SK 5.0 x25mm | 1 Stück SK 5.0 x35mm)



Abb.03

- BIGmount Arm den Bedürfnissen nach ausrichten

***Adaptionsplatten optional erhältlich**

z.B. für AXION / BRIGADE / GARMIN / LUIS TomTom usw.



ARAT Spezialhalterungen GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden, Folgeschäden oder Verluste, die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. Des Weiteren übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte.