

Montageanleitung

ARAT[®]
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr.: THVW234.5

Telefon / Funk-Halterung für:
VW T6.1 Transporter ab Bj. Okt. '19 ...

Abb.01

- vorhandene Radio-Blende heraushebeln.
*nur von Rastnasen gehalten



Abb.02

- vorhandene Schraube herausschrauben
- mit einem geeigneten Werkzeug die Blende leicht Vorhebeln und das Zusatzblech einschieben.
*der Sitzplatz wird durch die Konsole vorgegeben



Abb.03

- Konsole seiner Kontur in das Armaturenbrett einsetzen
- Das obere Halteblech mit der originalen Schraube festziehen.
- Das untere Halteblech vorbohren und mit der beiliegenden Schraube festziehen.
- im Anschluss die metrische Schraube durch die Konsole in das Zusatzblech schrauben.
- nun die Radio-Blende wiedereinsetzen.



Zusatzhinweis:

Bei Bedarf die Telefon/Funk-Halterung mit der beiliegenden Schraube im Ablagefach befestigen. Dazu in der Halterung eine Durchgangsbohrung anbringen (Positionsmarke für die Bohrung ist auf der Anlagefläche).