

Montageanleitung

Artikel-Nr.: THVW349.2

Telefon / Funk-Halterung für:
VW Caddy 5 ab Bj. 11 / 2020 ...

Abb.01

- Schaltkulisse nach oben heraushebeln.
*nur von Rastnasen gehalten
- die zwei Torx20 Schrauben lösen und das hintere Ablagefach nach oben herausnehmen.



Abb.02

- die Halterung der Kontur nach auf die Mittelkonsole setzen. Durch das in der Konsole vorgegebene Loch mit der im Lieferumfang befindlichen Schraube befestigen (*Schraube wird durch das Ablagefach verdeckt*).

*muss Ø2.45mm vorgebohrt werden (max. 8mm tief)!



Abb.03

- Das Montageblech hinter die Kante der Seitenverkleidung hängen und die LK-Schraube 4.2x13 durch das Montageblech in das Schraubenloch der Halterung einschrauben.
- Das Ablagefach sowie die Schaltkulisse in der umgekehrten Reihenfolge wieder einbauen.

